

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO - BALIZADOR COGULELO (CG-150)


### MONTAGEM


- 1) Ajuste do suporte do espeto:  
Posição 01: para lâmpada fluorescente compacta eletrônica 9W.  
Posição 02: para lâmpada incandescente "bolinha" até 40W / Leitoso.
- 2) Fixar o espeto na terra.
- 3) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 4) Colocar o corpo no espeto e apertar o parafuso de segurança.

### ATENÇÃO!

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
- Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
- Deve-se usar entre os balizadores conduíte de uso externo.
- Para evitar acidentes, nunca deixe o parafuso de segurança solto.

Voltagem: Bivolt -110 / 220v



 Alloy Indústria e Comércio Ltda.  
www.alloy.com.br

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO - BALIZADOR COGULELO (CG-150)


### MONTAGEM


- 1) Ajuste do suporte do espeto:  
Posição 01: para lâmpada fluorescente compacta eletrônica 9W.  
Posição 02: para lâmpada incandescente "bolinha" até 40W / Leitoso.
- 2) Fixar o espeto na terra.
- 3) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 4) Colocar o corpo no espeto e apertar o parafuso de segurança.

### ATENÇÃO!

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
- Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
- Deve-se usar entre os balizadores conduíte de uso externo.
- Para evitar acidentes, nunca deixe o parafuso de segurança solto.

Voltagem: Bivolt -110 / 220v



 Alloy Indústria e Comércio Ltda.  
www.alloy.com.br

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO - BALIZADOR COGULELO (CG-150)


### MONTAGEM


- 1) Ajuste do suporte do espeto:  
Posição 01: para lâmpada fluorescente compacta eletrônica 9W.  
Posição 02: para lâmpada incandescente "bolinha" até 40W / Leitoso.
- 2) Fixar o espeto na terra.
- 3) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 4) Colocar o corpo no espeto e apertar o parafuso de segurança.

### ATENÇÃO!

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
- Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
- Deve-se usar entre os balizadores conduíte de uso externo.
- Para evitar acidentes, nunca deixe o parafuso de segurança solto.

Voltagem: Bivolt -110 / 220v



 Alloy Indústria e Comércio Ltda.  
www.alloy.com.br

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO - BALIZADOR COGULELO (CG-150)


### MONTAGEM


- 1) Ajuste do suporte do espeto:  
Posição 01: para lâmpada fluorescente compacta eletrônica 9W.  
Posição 02: para lâmpada incandescente "bolinha" até 15W / Leitoso.
- 2) Fixar o espeto na terra.
- 3) Fazer a ligação na corrente elétrica.
- 4) Colocar o corpo no espeto e apertar o parafuso de segurança.

### ATENÇÃO!

- Para evitar risco de choque elétrico, desligue os disjuntores.
- Recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito.
- Deve-se usar entre os balizadores conduíte de uso externo.
- Para evitar acidentes, nunca deixe o parafuso de segurança solto.

Voltagem: Bivolt -110 / 220v



 Alloy Indústria e Comércio Ltda.  
www.alloy.com.br